



Musezapper

BRUGSANVISNING

Hurtigt humant drab

Lever op til internationale standarder

Effektiv

Patentansøgt design sikrer uovertruffen effektivitet

Nem at bruge

Ingen fjedre at få fingrene i klemme i

Indbygget sikkerhed

Kan ikke aktiveres ved et uheld af børn eller kæledyr.

Kræver 4 AA batterier (ikke inkluderet)



 <p>1</p>	<p>Fyld lokkemad i fælden. Indsæt 4 AA batterier i batterirummet.</p>
 <p>2</p>	<p>Find stedet med museaktivitet. Placer fælden på gulvet op mod væggen. Fældens indgangshul skal være tættest på væggen.</p>
 <p>3</p>	<p>Sæt Tænd/Sluk kontakten til "On" (-). Lysdioden vil blinke grønt én gang hvilket indikerer at fælden er aktiveret.</p>

INSEKTA ApS

Københavnsvej 222, 4600 Køge

Telefon 2424 1482

Fax 5665 7166

Klosterport 4E, 8000 Århus

Telefon 8613 3671